



Bestellcodierung für Schilder und Abschließvorrichtungen (Code 3) Code A - B - C

Code	Label	Code
A	52,0 x 13 mm	ZUB 19
	37,0 x 17 mm mit Halter	ZUB 20

Code	Bezeichnung	Code
B	Festzulegender Text	1 ... 4

Code	Einbaufeld	Code
C		1 ... 4

Code	Abschließvorrichtung	für Bedienelement	Material	Code
A	mit Klappe (blank)	Drucktaster	Edelstahl	ZUB 12
	mit Klappe (rot)	Drucktaster	Edelstahl	ZUB 13
	mit Klappe ohne „0“ Betätigung	Doppeldrucktaster	Edelstahl	ZUB 16
	mit Klappe mit „0“ Betätigung	Doppeldrucktaster	Edelstahl	ZUB 17
	mit Klappe (blank)	Schlagtaster	Edelstahl	ZUB 02
	mit Klappe (rot)	Schlagtaster	Edelstahl	ZUB 01
	mit Bolzen und Kette	Schlagtaster	Edelstahl	ZUB 14
	Feuermelder (rot) mit Hammer	Schlagtaster	Edelstahl	ZUB 15
	Feuermelder (rot) mit Hammer	löst beim Einschlagen aus	Edelstahl	ZUB 05
	mit Klappe, ohne Betätigung	Drucktaster	Kunststoff	ZUB 23
	mit Klappe, mit Betätigung	Drucktaster	Kunststoff	ZUB 24
	mit Klappe, ohne Betätigung	Schlagtaster	Kunststoff	ZUB 22
	mit Klappe, mit Betätigung	Schlagtaster	Kunststoff	ZUB 21